



51-101-539

SikaTack® Drive Premium

Reparaturset

bestehend aus:

2 Kartusche Sika Tack® Drive NEW 300ml

1 Fläschchen Sika Primer 207 schwarz 30ml

1 Fläschchen Sika Aktivator Pro 30ml

1 Schneidedraht

1 Kartuschenöffner

1 Wollfilzapplikator

2 Papierputztücher

1 Installationsanleitung

